Saturn®

ST-EC3803, ST-EC3804

Dovozce do ČR
KTD iHOME s.r.o.
Web: www.laretti.cz

CZ

Vážený zákazníku!
Gratulujeme vám k zakoupení výrobku značky “Saturn”. Jsme přesvědčeni, že naše výrobky budou věrnými a spolehlivými pomocníky ve Vaší domácnosti.
Nevystavujte spotřebič náhlým změnám teplot. Náhlá změna teploty (například donesení spotřebiče z mrazivého prostředí do teplého), může vyvolat kondenzaci vlhkosti uvnitř spotřebiče a ovlivnit jeho fungování při zapnutí. Nechte spotřebič v teplé místnosti nejméně po dobu 1,5 hodiny. Uvedení spotřebiče do provozu po dodání se má provádět po uplynutí nejméně 1,5 hodiny poté, co se spotřebič ocitl v místnosti.

 řed použitím elektrického spotřebiče si pečlivě přečtěte

Důležité bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič není určen pro použití dětmi do 14 let a osobami s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami, které nemají zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem personálu nebo neobdrželi od personálu pokyny ohledně bezpečného provozu zařízení a uvědomění si výše uvedenými osobami rizik spojených s používáním zařízení.
- Držte přístroj mimo dosah dětí! Nedovolujte dětem hrát se zařízením!
- Děti mladší 14 let, pokud nejsou pod dohledem dospělých, nesmí čistit nebo obsluhovat spotřebič.
- Přístroj a napájecí kabel mají být umístěny mimo dosah dětí mladších 14 let.
- Zařízení není určeno pro použití s časovačem nebo dálkovým ovladačem.
- Dvířka a vnější povrch se mohou během provozu zahřívat.
- Aby se předešlo nebezpečí v případě poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem, zaměstnancem servisního střediska nebo osobou s příslušnou kvalifikací.

	Zapínejte troubu do uzemněné zásuvky. Kontrolujte, zda zásuvka není poškozena.
	Nezapínejte troubu do elektrické zásuvky, do které již je připojen jiný přístroj.
	Nenechávejte napájecí kabel na zahřáté skříni nebo v její blízkosti.
	Pokud nebudete používat troubu delší dobu, odpojte ji ze zásuvky.
	Dbejte na to, aby se do spotřebiče nedostala voda.
	Během instalace nebo opravy trouby odpojte ji ze sítě.

	Při odpojení napájecího kabelu ze zásuvky, netahejte za kabel, uchopte zástrčku. Neberte šňůru
	Nepokládejte na kabel těžké předměty. To může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
	Uchovávejte troubu na suchém, uzavřeném místě.
	Používejte troubu na rovném, hladkém povrchu.
	Mezi troubou a dalšími předměty minimální vzdálenost má být 30 cm.

Charakteristika elektrické trouby
Vnější povrch elektrické trouby je pokryt speciálním elektrostatickým nátěrem. Vnitřní povrch je pokryt slitinou hliníku a zinku, plechy - smaltované.
Nepokládejte těžké a hořlavé předměty na troubu. Používejte elektrickou troubu mimo dosah dětí.
Nedotýkejte se povrchu trouby vlhkýma rukama nebo vlhkým hadříkem během provozu trouby. Po skončení použití elektrické trouby, odpojte ji od elektrické sítě a nechte vychladnout.

Bezpečnostní opatření
Následující bezpečnostní opatření jsou nezbytné při pravidelném používání elektrických spotřebičů.
Při prvním použití doporučujeme zapnout elektrickou troubu s otevřenými dvířky na 10 minut. Barva a mazací olej, které zůstaly po výrobě, se vypaří a neovlivní chuť potravin při další přípravě.

Provozní napětí AC 220 - 240 V.
Používejte elektrickou troubu pokud máte k dispozici elektrickou zásuvku, 16 A, s bezpečnostním uzemněním.
Postavte elektrickou troubu na rovný a žáruvzdorný povrch. Během provozu elektrickou trouby, kovové a skleněné části se zahřívají, proto se jich nedotýkejte rukama.

Při provozu elektrické trouby teplota dostupných povrchů může být vysoká.

Životnost - 4 roky.
Před uvedením do provozu životnost není omezená.

N[illegible]

Zapněte spotřebič do elektrické sítě.

Při použití dvou plechů, rozložte potraviny zvlášť a [illegible]
že je jídlo hotové, vyjměte jej z trouby.

Vyjmuté jídlo nechte vychladnout po dobu 5 minut a podávejte na stůl.

Čištění a údržba
Nejprve odpojte troubu od elektrické sítě. Nechte ji úplně vychladnout.
Nepoužívejte k čištění hořlavé a abrazivní látky, jako kyseliny, rozpouštědla a benzín.
Nepoužívejte práškové čisticí prostředky. Vnitřní a vnější povrch elektrické trouby čistěte jemným vlhkým hadříkem

navlhčeným v tekutém čisticím prostředku nebo mýdle. Nemyjte spotřebič pod tekoucí vodou, dbejte na to aby se do přístroje nedostala voda.

Provoz elektrické trouby
Když je přepínač topných těles v poloze 3 "=", horní a dolní topné prvky se aktivují současně.
Pomoci regulátoru teploty lze nastavit teplotu od 50 °C do 320 °C. Před začátkem provozu předehřívejte elektrickou troubu po dobu 10 minut. Nezapínejte troubu bez nastavení teploty pomocí regulátoru teploty.

Gril pracuje s uzavřenými dvířky (model 3804).

Pozor
V případě, že regulátor teploty a přepínač topných prvků jsou zapnuté, ale doba pečení není nastavena, nebo regulátor časového nastavení není v poloze «ON» ("zapnutí"), elektrická trouba fungovat nebude.

Poloha 1	Horní topný prvek Příprava jídla a smažení	
Poloha 2	Dolní topný prvek Příprava jídla a smažení	
Poloha 3	Horní a dolní topné prvky Příprava jídla a smažení	

Jídlo	Doba přípravy	Teplota
Kuře		
S o		160 –170
	0-25	170 - 180
Ovocný koláč	20-30	170 – 180
Moučník	35-40	160 - 170
Pizza a cukrářské výrobky	40-50	150 - 175
Sušenky	20-35	150 – 160
Skopové	35-45	175 – 200
Ryba	20-35	160 – 175

Pozor
D
v
e
j
t
Je zakázáno používat spotřebič, pokud jeho příslušenství (napájecí kabel, zástrčka, atd.) jsou poškozeny. Nepokoušejte se opravovat přístroj samostatně. Obraťte se na autorizované servisní středisko pro kvalifikovanou prohlídku a opravu.
Když je sklo rozehřáté, dávejte pozor, aby se na něj nedostala voda.

Způsob přípravy grilovaného kuřete
Pro přípravu grilovaného kuřete navlékněte maso na špíz a umístěte do elektrické trouby. Upevněte konce špíze uvnitř trouby v speciálních otvorech. Do plechu nalijte dva šálky vody. Zvolte požadovaný režim "grilované kuře" a nastavte dobu přípravy na časovači. Po dokončení přípravy podávejte na stůl!

Technické charakteristiky:

o jiný tvrdý povrch. Pokud k
l.

	ST-EC3803	4
Napětí, V	220-240	220-240
	50	50
Příkon, W	1500	1600
Příkon vařičů, W	-	-
Intenzita proudu, A	6,8	7,2
Kapacita, l	42	42
Rožeň	-	●
Hmotnost netto, kg	8,60	9,00
Hmotnost brutto, kg	9,60	10,60

Sada obsahuje:

Elektrická trouba	1
Návod k použití a záruční list	1
Kulatý plech	1
Obdélníkový plech	1
Grilovací mřížka	1
Rožeň	1

*Poznámka! Rožeň je součástí balení pouze u modelu ST-EC3804.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

ete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo

-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.